CUBIQZ

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA CUCINA

All'interno dell'imballo troverai

- Cerchietti in velcro
- Ganci (se hai ordinato una cappa)

Per un miglior risultato:

- Segui passo per passo le istruzioni di montaggio della cucina
- Piega attentamente le scatole e assicurati che siano dei perfetti rettangoli a 4 lati
- Sostegni a croce per le scatole; attenzione: le scatole sono larghe 58,5 cm e profonde 60 cm. I sostegni a croce possono essere inseriti in un solo modo. Se non vanno, ruota di 90°.
- Assicurati che le scatole siano stabili sul pavimento
- In presenza di tubature/prese puoi tagliare il cartone bianco
- Usa i ganci in plastica forniti per appendere la cappa
- Per una cucina ad angolo, inizia l'installazione dal modulo angolare

Ti consigliamo di avere a disposizione i seguenti attrezzi:

- Taglierino
- Scala e martello (per montare la cappa)
- Nastro adesivo trasparente

Usa i cerchietti in velcro come indicato di seguito:

- Incolla i cerchietti morbidi nei punti disegnati (vedi sotto) all'interno del top.
- Apponi i cerchietti duri su quelli morbidi già posizionati.
- Chiudi la scatola e premi il velcro con decisione.











CUBIQZ

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DIELLA CUCINA

MODULO BASE DA 30 CM



Composizione:
1 scatola con pannello 30x60x94 cm
1 croce di rinforzo (composta da due pannelli)

Descrizione:

- Apri la scatola
- Componi la croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati ed inseriscila nella scatola
- Applica il velcro come descritto nella pagina 1 (7 pezzi)
- Chiudi la scatola

MODULO BASE DA 60 CM

Composizione:
1 scatola con pannello 60x60x94 cm
1 croce di rinforzo (composta da due pannelli)

Descrizione:

- Apri la scatola
- Componi la croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati ed inseriscila nella scatola
- Applica il velcro come descritto nella pagina 1 (8 pezzi)
- Chiudi la scatola

MODULO BASE DA 90 CM

Composizione:
1 scatola con pannello 90x60x94 cm
1 scatola bianca 30x60x94 cm
1 croce di rinforzo 60 cm (composta da due pannelli)
1 croce di rinforzo 30 cm (composta da due pannelli)

Descrizione

- Apri la scatola con pannello da 90 cm
- Componi la prima croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati più grandi ed inseriscila nella scatola bianca da 60 cm
- Componi la seconda croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati più piccoli ed inseriscila nella scatola bianca da 30 cm
- Affianca la scatola da 30 cm a quella da 60 cm; se preferisci fissa insieme le due scatole con del nastro adesivo trasparente
- Applica il velcro come descritto nella pagina 1 (9 pezzi)
- Chiudi la scatola

MODULO ALTO



Composizione:
1 scatola modulo inferiore con pannello stampato 60x60x94 cm
1 scatola modulo superiore (con pannello stampato SPORGENTE)
1 croce di rinforzo (composta da due pannelli)

Descrizione:

- Apri il modulo inferiore
- Componi la croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati ed inseriscila nella scatola. Chiudi la scatola.
- Apri il modulo superiore e posizionalo con il lato aperto verso l'alto.
- **ATTENZIONE! Il lato con il pannello sporgente va posizionato verso il basso in modo da coprire il TOP (vedi la figura)**
- Non è necessario, ma se preferisci, per maggiore stabilità, puoi unire i due moduli sul retro con del nastro adesivo trasparente.

CUBIQZ

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DIELLA CUCINA

MODULO ANGOLARE 60 CM



Composizione:
1 scatola con un pannello 60x60x94 cm
1 pannello stampato (piano di lavoro)
1 croce di rinforzo (composta da due pannelli)

Descrizione

- Apri la scatola
- Componi la croce incastrando tra di loro i due fogli intagliati ed inseriscila nella scatola
- Chiudi la scatola
- Applica il velcro come descritto nella pagina 1 (10 pezzi)
- Fissa il pannello stampato sulla parte superiore della scatola

ASSEMBLAGGIO DEI MODULI

Descrizione:

- Disponi tutti i moduli nella posizione corretta
- Effettua eventuali tagli nel retro dei moduli in caso di tubature/prese che ostacolano il posizionamento
- Se vuoi unire i moduli tra loro, solleva il top ed utilizza del nastro adesivo trasparente tra un modulo e l'altro.
- Ora posiziona i pannelli stampati per gli elettrodomestici

CAPPA



Composizione:
1 scatola verticale
1 scatola piatta orizzontale
2 ganci



Descrizione:

- Apri entrambe le scatole (non chiuderle ora!)
- Inserisci la linguetta A nella fessura corrispondente e spingi per il fissaggio.
- Dall'interno della scatola piatta, rimuovi il nastro che ricopre la linguetta A e premi la linguetta verso l'interno per fissarla
- piega e chiudi la scatola piatta; piega l'ala superiore e quella laterale verso l'interno, guida l'aletta arrotondata verso l'interno, quindi inserisci le due linguette e premi forte. Poi posiziona la linguetta B sul retro della scatola piatta. **I piccoli incavi nella parte posteriore della scatola piatta indicano la posizione esatta.**
- Posiziona la cappa per mezzo dei ganci in plastica in dotazione ed i fori sul retro
- per il corretto posizionamento della cappa, vedi le indicazioni che seguono

POSIZIONARE LA CAPPA

Descrizione:

- Mantieni 60 cm tra il piano di lavoro e la cappa. Per determinare questa distanza e assicurarsi che la cappa sia dritta, puoi posizionare una scatola da 60 cm sul piano di lavoro e poggiarvi la cappa sopra.
- Segna sul muro il punto in cui devono essere posizionati i ganci
- Posiziona i ganci al muro aiutandoti con il martello ed appendi la cappa utilizzando i fori sul retro